

Drehen Sie die Schablone für die Montage in der horizontalen Rechtshänder-Ausführung um 90° in diese Richtung.

130mm (5 1/8")

Außenlinie der Dichtung

Außenlinie des Schlossgehäuses

6mm (1/4")

16mm (5/8")

6mm (1/4")

## Einbauschablone

Befestigen Sie diese Schablone so an der Schranktür, dass ein passgenaues Bohren der Befestigungslöcher gewährleistet ist.

Die Schablone ist sowohl für die vertikale als auch für die horizontale Montage (Rechtshänder-Ausführung) nutzbar.

**Kit-Loch**  
Solutions

IT-KL1200-v1:0313-German