

Drehen Sie die Schablone für die Montage in der horizontalen Linkshänder-Ausführung um 90° in diese Richtung.

6mm (1/4")

Grundriss des Schlosses

16mm (5/8")

Drehen Sie die Schablone für die Montage in der horizontalen Rechtshänder-Ausführung um 90° in diese Richtung.

KL1000

Installationsanleitung

Befestigen Sie diese Schablone so an der Schrankür, dass ein passgenaues Bohren der Befestigungslöcher gewährleistet ist.

Die Schablone ist sowohl für die vertikale, als auch für die horizontale Montage (Rechtshänder- und Linkshänder-Ausführung) nutzbar.

Kit-Lock
Coded Locker Solutions

IT-KL1000-v1:0313_German