

# KL1550 Benutzerhandbuch

- Dieses Benutzerhandbuch eignet sich für eine Bedienung des KL1550 Smart Schlosses zusammen mit der Kitlock KL1550 Smart App. Um das KL 1550 Smart im manuellen Modus zu bedienen, lesen Sie bitte die **KL1550** Bedienungsanleitung.

Diese Benutzung dieses Handbuches setzt voraus, dass Sie bereits die Anweisungen der **KL1550 Erstinbetriebnahmeanleitung** ausgeführt haben und mindestens ein Schloss in Ihrer App registriert haben.

## Einloggen

- Klicken Sie auf das KL1550 Smart App Symbol auf Ihrem Gerät. Bitte beachten Sie, dass sich das Symbol gegebenenfalls unter den Anwendungen befindet und nicht auf dem Desktop. Ihre E-Mail-Adresse wird bereits im E-Mail-Feld des Log-In-Bildschirms angezeigt. Dies ist die E-Mail-Adresse, welche Sie auch während der **Erstinbetriebnahme** verwendet haben.
- Berühren Sie das Log-in-Symbol um fortzufahren.



## Navigieren in der App

Nachdem Sie eingeloggt sind, erscheint die App-Homepage (unten). Von der App-Homepage erreichen Sie Ihre Schlossliste, die Profilinformationen und den „Über die App“-Bildschirm. Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten können Sie das über den Profilbildschirm (Über „Ihren Account editieren...“) vornehmen. Klicken Sie auf das




(Schlossliste) Symbol um fortzufahren. In der Schlossliste werden alle zur Zeit registrierten Schlösser Ihres Accounts angezeigt.

- Um ein neues Schloss hinzuzufügen > berühren Sie das




(Neues Schloss) Symbol


- Um ein existierendes Schloss zu verwalten > berühren Sie das entsprechende Schloss in der Liste
- Zum Löschen eines existierendes Schloss > Berühren und halten Sie das entsprechende Schlosssymbol aus der Liste – vorher wird eine Bestätigungsabfrage für das Löschen des Schlosses eingeblende



KL1550 Smart App homepage



Lock list - all the locks registered against your account.



Lock Homepage - view audit trail and manage settings.

## Ein neues Schloss hinzufügen

- Zum Hinzufügen eines neuen Schlosses, berühren Sie das



(Neues Schloss) Symbol.

- Geben Sie die Informationen, wie aufgefordert, ein. Vergeben Sie dabei auch eine individuelle (für Ihren Account geltende) sechsstellige Schloss ID. Diese ID darf nicht mit einer 0 (Null) beginnen. Nachdem das geschehen ist, klicken Sie auf **Sequenz anzeigen**. Geben Sie diese Sequenz unmittelbar in Ihr Schloss ein. Wenn die Sequenz korrekt eingegeben wurde, wird die Eingabe durch ein zweimaliges Blinken der blauen LED bestätigt.
- Berühren Sie das



(Weiter) Symbol zu Beenden.

- Die **Schlossdetails** werden nach Abschluss angezeigt. Klicken Sie auf das Android-Menü-Symbol (Von den von Codelocks bereitgestellten **Hisense**-Geräten, ist dies das linke Symbol von den drei Symbolen unterhalb der Anzeige). Klicken Sie auf **Aktuelle Einstellungen speichern**. Damit wird sichergestellt, dass Sie auch Zugriff auf die Einstellungen des einzelnen Schlosses haben, wenn Ihr Gerät über keine Internetverbindung verfügt.


Bitte beachten Sie: Um für das nachträgliche Hinzufügen von Schlössern die Menge der sich wiederholenden Dateneingaben zu reduzieren, werden die Eingaben für das „zuletzt angezeigte Schloss“ bei einem neuen Schloss angezeigt. Wenn Sie alle Eingaben für ein neues Schloss löschen möchten, berühren Sie das



(Löschen) Symbol.



## Ein existierendes Schloss verwalten

- Berühren Sie das Schloss auf dem Schlossliste-Bildschirm, welches Sie verwalten wollen.
- Der Schlossdetails-Bildschirm öffnet sich. Dieser Bildschirm zeigt die Schloss ID, den Namen, den Ort, die Beschreibung, den General- & Sub-Generalcode und die Sommerzeit, Ton, Zugriffsprotokoll und Wiederherstellungseinstellungen können durch Berühren des nebenstehenden Symbols geändert werden. Der Sub-Generalcode und die Sommerzeiteinstellungen können durch Berühren des nebenstehenden Symbols eingeschaltet werden.
  - Um die Einstellungen des Schlosses herunterzuladen, lesen Sie bitte die unten aufgeführten [Einstellungen vom Schloss herunterladen](#).
  - Um den Modus oder die erweiterten Einstellungen zu ändern, verweisen wir auf [Modus ändern](#) unten.
  - Um zur App-Homepage zurückzukehren (und um ein weiteres Schloss zu verwalten oder hinzuzufügen), berühren Sie das  (Home) Symbol
  - Um das Cloud Backup einzuschalten verweisen wir auf das **Cloud Backup** unten.
- Denken Sie nach jeder Änderung daran, die Einstellungen zu speichern, damit diese auch dann verfügbar sind, wenn das Gerät über keine Internetverbindung verfügt. Klicken Sie auf das Android-Menü-Symbol (Von den von Codelocks bereitgestellten **Hisense**-Geräten, ist dies das linke Symbol von den drei Symbolen unterhalb der Anzeige). Klicken Sie auf **Aktuelle Einstellungen speichern**.




## Modus ändern

The KL1550 Smart verfügt über 7 Modi. Der Modus kann durch Berühren des weißen Symbols neben dem gewünschten Modus ausgewählt werden. Der ausgewählte Modus wird in rot angezeigt. Nachdem Sie einen Modus ausgewählt haben, berühren Sie das



(Weiter) Symbol. Sie haben die Möglichkeit Änderungen bei den Moduseinstellungen vorzunehmen, bevor Sie aufgefordert werden die neuen Einstellungen auf Ihr Schloss zu übertragen.

- Privat – Wird genutzt, wenn derselbe Code wiederholt genutzt werden soll > **Privaten Modus benutzen...**
- Öffentlich – Für Kurzzeit- / Mehrfachbelegung. Derselbe Code, mit dem das Schloss verschlossen wurde, wird zur Öffnung genutzt und daraufhin gelöscht > **Öffentlichen Modus benutzen...**
- Nur Smartkarte – Registrieren Sie bis zu 50 Smartkarten für eine wiederholte Nutzung > **Smartkartenmodus benutzen...**
- Smartkarte oder Tastatur (Privat) – Registrieren Sie bis zu 50 Smartkarten und 25 Benutzercodes für eine wiederholte Nutzung > **Smartkarte oder Tastatur (Privat) Modus benutzen...**
- Smartkarte oder Keypad (Öffentlich) – Für Kurzzeit- / Mehrfachbelegung. Derselbe Code oder Karte, die das Schloss verschließt, öffnet das Schloss und wird daraufhin gelöscht/vergessen > **Smartkarten- oder Tastatur- (Öffentlich) Modus benutzen...**
- NetCode – Es wird ein 6 Ziffern langer, zeitlich begrenzter Benutzercode auf dem Codelocks/Kitlock-Portal generiert > **NetCode Modus benutzen...**
- NetCode oder Smartkarte – Es wird ein 6 Ziffern langer, zeitlich begrenzter Benutzercode auf dem Codelocks/Kitlock-Portal generiert und bis zu 50 Smartkarten. > **NetCode- oder Smartkarten-Modus benutzen...**



Hinweis: Das KL1550 Smart kann auch mit dem iSymbol-Modul genutzt werden. Bitte lesen Sie die **Bedienungsanleitung** für weitere Informationen.

## Modus – Privat

1. Nehmen Sie Änderungen durch Berühren des neben den Einstellungen befindlichen Symbols vor. Berühren Sie das



(Weiter) Symbol um Benutzercodes hinzuzufügen/zu editieren.

2. Um Benutzercodes hinzuzufügen, zu editieren oder zu löschen berühren Sie die Benutzercodereihe. Ein Dialogfenster öffnet sich und stellt Optionen zum Hinzufügen, Editieren oder Löschen bereit.
3. Nach Beendigung, berühren Sie das




(Im Schloss speichern) Symbol, um fortzufahren > Einstellungen im Schloss speichern.


1. Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen durch das Berühren des Symbols neben den Einstellungen.
2. Um neue Einstellungen einzugeben (Auto-Öffnungszeit, Maximale-Schlosszeit oder Technikercode), aktivieren Sie zuerst die Einstellung bevor Sie das Einstellungsfeld zur Eingabe eines neuen Wertes berühren.
3. Nach Beendigung, berühren Sie das



(Im Schloss speichern) Symbol, um fortzufahren > Einstellungen im Schloss speichern



01	1597	Sarah	OK
02	5555	Claire	OK
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			




## Modus – Nur Smartkarte

1. Dieser Modus verfügt über keine zusätzlichen Einstellmöglichkeiten. Zum Hinzufügen oder Entfernen von Smartkarten, verweisen wir auf die **Bedienungsanleitung**.
2. Um den ausgewählten Modus im Schloss zu speichern, berühren Sie das



(Im Schloss speichern) Symbol, um fortzufahren > **Einstellungen im Schloss speichern**



## Modus – Smartkarte oder Tastatur (Privat)

1. Nehmen Sie Änderungen durch Berühren des neben den Einstellungen befindlichen Symbols vor
2. Berühren Sie das



(Weiter) Symbol, um Benutzercodes hinzuzufügen oder zu editieren Um Benutzercodes hinzuzufügen, zu editieren oder zu löschen berühren Sie die Benutzercodereihe. Ein Dialogfenster öffnet sich und stellt Optionen zum Hinzufügen, Editieren oder Löschen bereit.

3. Um Smartkarten hinzuzufügen oder zu entfernen, verweisen wir auf die **Bedienungsanleitung**.
4. Nach Beendigung, berühren Sie das



(Im Schloss speichern) Symbol, um fortzufahren > **Einstellungen im Schloss speichern**

01	1597	Sarah	OK
02	5555	Claire	OK
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			

## Modus – Smartkarte oder Tastatur (Öffentlich)

1. Aktivieren oder deaktivieren Sie Einstellungen durch das Berühren des Symbols neben den Einstellungen
2. Um neue Einstellungen einzugeben (Auto-Öffnungszeit, Maximale-Schlosszeit oder Technikercode), aktivieren Sie zuerst die Einstellung bevor Sie das Einstellungsfeld zur Eingabe eines neuen Wertes berühren.
3. Nach Beendigung, berühren Sie das



(Im Schloss speichern) Symbol, um fortzufahren > **Einstellungen im Schloss speichern**




## Modus – NetCode

1. Die meisten NetCode-Einstellungen sind vorgegeben und können nicht verändert werden. Zum Ändern der Schlosszeit verweisen wir auf die [Bedienungsanleitung](#).
2. Das Aktivieren oder Deaktivieren von NetCode-Aktionen (Neuer NetCode blockiert vorherigen, oder einmal nutzbarer NetCode) erfolgt durch Berühren des nebenstehenden Symbols.
3. Nach Beendigung, berühren Sie das



(Im Schloss speichern) Symbol, um fortzufahren > **Einstellungen im Schloss speichern**



## Modus – NetCode oder Smartkarte

1. Die meisten NetCode-Einstellungen sind vorgegeben und können nicht verändert werden. Zum Ändern der Schlosszeit verweisen wir auf die **Bedienungsanleitung**.
2. Das Aktivieren oder Deaktivieren von NetCode-Aktionen (Neuer NetCode blockiert vorherigen, oder einmal nutzbarer NetCode) erfolgt durch Berühren des nebenstehenden Symbols.
3. Um Smartkarten hinzuzufügen oder zu entfernen, verweisen wir auf die **Bedienungsanleitung**.
4. Nach Beendigung, berühren Sie das



(Im Schloss speichern) Symbol, um fortzufahren > **Einstellungen im Schloss speichern**



## Einstellungen im Schloss speichern

1. Die App sollte nun einen Bildschirm zeigen, auf dem ein Smartphone, vertikal auf einer Höhe vor ein KL 1550 Smart Schloss gehalten, abgebildet ist. Falls der Bildschirm kein Bild, ähnlich dem rechts abgebildeten, anzeigt, führen Sie die oben genannten Schritte des für Sie relevanten Schlossmodus aus.
2. Öffnen Sie Ihr Schloss durch eine Methode Ihrer Wahl (z.B. durch eine Smartkarte, Benutzercode, Generalcode, usw.)
3. Legen Sie den Hebel um
4. Drücken Sie das \* Symbol innerhalb von 3 Sekunden – die blaue LED beginnt nun zu blinken
5. Berühren Sie das



(Start) Symbol unmittelbar danach. Halten Sie das Smartphone an das Schloss, wie dargestellt. **WICHTIG:** Diese Schritte (4 & 5) müssen unmittelbar aufeinanderfolgend durchgeführt werden.

6. Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, wird ein grüner Haken angezeigt. Falls der Prozess fehlschlägt, schließen Sie das Schloss und wiederholen Sie diese Schritte erneut.





## Einstellungen vom Schloss herunterladen

### Das Zugriffsprotokoll eines existierenden Schlosses ansehen

1. Klicken Sie, ausgehend von der Schloss-Homepage, auf das




(Prüfen) Symbol, um den Zugriffsprotokollbildschirm zu öffnen

2. Berühren Sie das



(Download vom Schloss) Symbol

3. Öffnen Sie Ihr Schloss durch eine Methode Ihrer Wahl (z.B. durch eine Smartkarte, Benutzercode, Generalcode, usw.)
  4. Bewegen Sie den Hebel
  5. Drücken Sie das \* Symbol– die blaue LED beginnt nun zu blinken
  6. Berühren Sie das
- 
- (Start) Symbol unmittelbar. Halten Sie das Smartphone an das Schloss, wie dargestellt. WICHTIG: Diese Schritte (5 & 6) müssen unmittelbar aufeinanderfolgend durchgeführt werden.
7. Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, wird ein grüner Haken angezeigt. Falls der Prozess fehlschlägt, schließen Sie das Schloss und wiederholen Sie diese Schritte erneut.

0000	2015/02 12:12	13121313	N/A	OK	Master Code OK, Unlock
0199	2015/02 12:12	#5&67	N/A	N/A	Incorrect code, Remain locked
0198	2015/02 12:12	#1212	N/A	N/A	Incorrect code, Remain locked
0197	2015/02 12:11	#7813	N/A	N/A	Incorrect code, Remain locked
0196	2015/02 12:11	#1234	N/A	N/A	Incorrect code, Remain locked

## Cloud Backup

Mittels Cloud-Backup können Ihre Schlosseinstellungen und das Zugriffsprotokoll in der Codelocks Cloud gespeichert werden. Damit können vorher gespeicherte Einstellungen wiederhergestellt werden und das Zugriffsprotokoll online angesehen werden. Das KL1550 speichert die letzten 200 Zugriffe, sodass durch Nutzung des Cloud Backups, Zugriffsprotokolle für eine zukünftige Ansicht gespeichert werden können.

Um das Cloud-Backup einzuschalten:

1. Klicken Sie auf das weiße Symbol neben **Backup to Cloud**

Name/Description	Locker 001
Location	Codelocks Newbury
<b>Code</b>	
Master Code	11223344
Sub Master Code	10203040
<b>Daylight Saving</b>	
DST Start	March / 29
DST End	October / 29
Enable Sounder	<input checked="" type="checkbox"/>
Enable Audit Trail	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Backup to Cloud</b>	<input type="checkbox"/>

Backup lock configuration on the Codelocks Cloud.